

# FOLHA DE CONFIGURAÇÃO - TERMOSTATO ELETRÔNICO

Esta folha de instruções visa detalhar a configuração do Termostato Eletrônico.

## ***Linha de produtos afetados: Self e Multisplit***

1. Abaixo estão as configurações necessárias para o seu termostato EDGE, de acordo com sua aplicação. Recorra ao manual de instalação, para acessar o modo “Configuração” e validar os novos parâmetros.

	1/2FR	1FR/2AQ	2FR/2AQ
1	C	AC	A2
2	4	4	4
3	C	C	C
4	-	On	On
5	L	L	L
7	OF	OF	OF
10	H	-	-
11	-	2	2
12	90	90	90
13	0	0	0
15	-	On	On
16	4	4	4
18	3	3	3
19	OF	OF	OF
20	0	0	0
21	OF	OF	OF
24	P	P	P
25	2	2	2
26	18	18	18
27	-	30	30
28	OF	OF	OF
29	OF	OF	OF
30	OF	OF	OF
31	On	On	On
32	-	2	2
33	1P ou 2P	1P ou 2P	1P ou 2P
41	OF	OF	OF
99	10	10	10



2. Legenda:

1/2FR - Configuração Modo Frio  
1 ou 2 estágios

1FR/2AQ - Configuração Modo Frio e  
Aquecimento 1 estágio (não  
conectar fisicamente W2)

2FR/2AQ - Configuração Modo Frio e  
Aquecimento 2 estágios

3. É possível separar o display da parte de acionamento (opção 33). Isto possibilita a utilização de apenas dois fios até o ambiente. Veja o manual de instalação para obter mais detalhes.
4. Leia o manual de operação e o de instalação para utilização de todas as funções e opções disponíveis.